

**PW3A-SCR**

Zanardi alternatori s.r.l. Via Dei Laghi 48/B 36077 Altavilla Vicentina Vicenza- Italy
tel.+39 0444 370799 fax.+39 0444370330 e-mail: info@zanardialternatori.it
web site: www.zanardialternatori.it

**2 POLE
BRUSH
AVR REGULATION**

FUNZIONE GENERATORE OPERATION AS A GENERATOR

TYPE 50 Hz	VELOCITA	FREQUENCY	POTENZA		TENSIONE		P.F.	DUTY CYCLE	REGULATION	PROTECTION DEGREE
			3Ph.	1Ph.	3Ph.	1Ph.				
PW3A SCRT5	3000	50	10	4	400	230	0,8	S1	AVR	23
PW3A SCRM5	3000	50	/	6/3	/	230/115	1	S1	AVR	23

TYPE 60 Hz

PW3A SCRT6	3600	60	12	5	480	277	0,8	S1	AVR	23
PW3A SCRM6	3600	60	/	9/4	/	240/120	1	S1	AVR	23

Ambient 40°C

FUNZIONE SALDATRICE OPERATION AS A WELDER

TYPE 50 Hz	VELOCITA SPEED	CORRENTE DI SALDATURA WELDING CURRENT	TENSIONE DI INNESCO STRIKE VOLTAGE	TENSIONE DI SALDATURA WELDING CURRENT	FATTORE DI UTILIZZO	DUTY CYCLE	ELETTRODI ELECTRODES	POTENZA AZIONAMENTO DRIVE POWER
PW3A SCRT5	3000	35-300	80	21,4-32	300A.35%-220A.60%-180A.100%		1,5-6mm.	23
PW3A SCRM5	3000	35-300	80	21,4-32	300A.35%-220A.60%-180A.100%		1,5-6mm.	23

TYPE 60 Hz

PW3A SCRT6	3600	35-300	82	21,4-32	300A.35%-220A.60%-180A.100%		1,5-6mm.	23
PW3A SCRM6	3600	35-300	82	21,4-32	300A.35%-220A.60%-180A.100%		1,5-6mm.	23

FUNZIONE CARICA BATTERIA/AVVIATORE OPERATION AS A BATTERY CHARGE/JUMP START

FUNCTIONS	BATTERY VOLTAGE	BATTERY CURRENT
BATTERY CHARGE	12/24/48	10/20/50
JUMP START	12/24	300 Amp.

Tipo Type Typ	Weight (Kg)	J (Kgm ²)	Air volume (m ³ /min)		Noise dB (A)			
					50Hz		60Hz	
			50Hz	60Hz	1mt.	7mt.	1mt.	7mt.
PW3A SCR T5-6	105	0,0526	6,3	7,8	70	85	73	89
PW3A SCR M5-6	105	0,0596						

